

0906 Part Number: X11-29775-03

Xbox 360 Hard Drive

Thanks for choosing the Xbox 360 Hard Drive. The Xbox 360 Hard Drive lets you save games, save music and create custom playlists, download new content from Xbox Live®, and play original Xbox games. Your hard drive comes pre-loaded with high-definition bonus content including Hexic® HD, a popular puzzle game. The Xbox 360 Hard Drive is for use exclusively with the Xbox 360™ video game and entertainment system.

For an easy, portable way to take your saved games or Xbox Live membership with you wherever you go, use the Xbox 360 Memory Unit (sold separately).

NOTE

Because the Xbox 360 system software uses some of the memory from the hard drive, less than the stated storage capacity will be available to the user.

⚠ WARNING

Before using this product, read this manual and the Xbox 360 console manuals for important safety and health information. Keep all manuals for future reference. For replacement manuals, go to www.xbox.com/support or call Xbox Customer Support (see "If You Need More Help").

The limited warranty covering this product is contained in the Xbox 360 Warranty manual (Volume 2).

Dispose of this product in accordance with local and national disposal regulations (if any), including those governing the recovery and recycling of waste electrical and electronic equipment (WEEE).

ATTACH AND REMOVE YOUR HARD DRIVE

To attach your hard drive:

- 1 Turn off your console.
- 2 Remove the hard drive bay cover from your console.
- 3 Position the hard drive over the hard drive bay with the narrow end (the front) pointed toward the front of the console and the broad end (the back) pointed toward the back of the console.
- 4 Place the back of the hard drive against the back of the hard drive bay. Make sure the ridge along the back of the hard drive rests beneath the lip on the back of the hard drive bay.
- 5 Push the front end of the hard drive down until the tab clicks.



To remove your hard drive:

- 1 Turn off your console.
- 2 Press the tab on the front of the hard drive and lift the unit from the console.



IMPORTANT

Avoid touching hard drive bay contacts or hard drive connector contacts with fingers or metal objects.

PERSONALIZE YOUR HARD DRIVE

You can personalize your hard drive by giving it a name.

To give your hard drive a name:

- 1 With the hard drive attached to the Xbox 360 console, select **System, Memory**.
- 2 Highlight your hard drive.
- 3 Choose **Device Options** and rename your hard drive.

Once your hard drive has been personalized, you can identify it by its new name.

COPY OR DELETE SAVED ITEMS

You can copy items on your hard drive to a memory unit, connected PC, or a connected USB device. You can also free space on your hard drive by deleting items.

To copy or delete an item from your hard drive:

- 1 With the hard drive attached to the Xbox 360 console, select **System, Memory**.
- 2 Select your hard drive.
- 3 Choose the type of item, then the specific item that you want to copy to another location or delete from the hard drive.

NOTE

If you delete content originally included with your hard drive, it cannot be restored. Make sure you do not want to keep any content before deletion.

TROUBLESHOOTING

If you encounter problems, try the possible solutions provided below.

Hard Drive Not a Listed Storage Device

If your hard drive is not listed as a storage device, try the following steps, in order.

- 1 Make sure the hard drive is fully inserted into the hard drive bay and looks level. Turn the console off, then on again.
- 2 Turn the console off and remove the hard drive. Turn the console on and then off again. Reattach the hard drive.
- 3 If available, try the hard drive on another console, or try another hard drive on your console to pinpoint the problem.

Disque dur Xbox 360

Merci d'avoir choisi le disque dur Xbox 360™ de Microsoft. Le disque dur Xbox 360 vous permet d'enregistrer des parties et de la musique, de créer des sélections personnalisées, de télécharger du nouveau contenu sur Xbox Live® et de jouer à des jeux Xbox® originaux. Sur votre disque dur, vous trouverez un contenu en prime haute définition téléchargé au préalable, qui comprend Hexic® HD, un jeu de casse-tête populaire. Le disque dur Xbox 360 fonctionne exclusivement avec le système de jeu vidéo et de divertissement Xbox 360.

Pour emporter facilement vos jeux enregistrés ou votre abonnement à Xbox Live partout où vous allez, procurez-vous la carte mémoire Xbox 360 (vendue séparément).

REMARQUE

Puisque le logiciel du système Xbox 360 utilise une partie de la mémoire du disque dur, l'utilisateur disposera d'une capacité de stockage inférieure à celle qui est énoncée comme étant disponible.

⚠ AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser ce produit, lisez le présent guide et les guides de Xbox 360 pour obtenir toute l'information relative à la sécurité et à la santé. Conservez tous les guides pour consultation ultérieure. Pour obtenir des guides de remplacement, visitez le site www.xbox.com/support ou composez le numéro du Service à la clientèle de Xbox (voir la section « Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire »).

La garantie limitée couvrant ce produit se trouve dans le Guide de garantie de Xbox 360 (Volume 2).

Éliminez ce produit conformément aux normes locales et nationales en matière de gestion des déchets (s'il y a lieu), y compris celles qui régissent la récupération et le recyclage des rebuts de matériel électrique et électronique.

INSTALLEZ ET RETIREZ VOTRE DISQUE DUR

Pour installer votre disque dur :

- 1 Éteignez votre console.
- 2 Retirez le couvercle de baie de disque dur de votre console.
- 3 Positionnez le disque dur sur la baie en vous assurant que son extrémité étroite (le devant) est dirigée vers l'avant de la console et que son extrémité large (l'arrière) est dirigée vers l'arrière de la console.
- 4 Placez l'arrière du disque dur contre l'arrière de la baie de disque dur. Assurez-vous que l'arête à l'arrière du disque dur s'appuie sous la lèvres à l'arrière de la baie.
- 5 Poussez le disque dur vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Pour retirer votre disque dur :

- 1 Éteignez votre console.
- 2 Appuyez sur le bouton situé sur le devant du disque dur et retirez le dispositif de la console.



IMPORTANT

Évitez de toucher aux contacts de la baie ou du connecteur de disque dur avec vos doigts ou un objet de métal.

PERSONNALISEZ VOTRE DISQUE DUR

Vous pouvez personnaliser votre disque dur en lui attribuant un nom.

Pour attribuer un nom à votre disque dur :

- 1 Avec le disque dur connecté à la console Xbox 360, sélectionnez **System, Memory**.
- 2 Mettez en surbrillance votre disque dur.
- 3 Sélectionnez **Device Options** et renommez votre disque dur.

Une fois votre disque dur personnalisé, vous pouvez l'identifier à l'aide de son nouveau nom.

COPIEZ OU SUPPRIMEZ LES ÉLÉMENTS ENREGISTRÉS

Vous pouvez copier des éléments de votre disque dur sur une carte mémoire, un PC connecté ou un périphérique connecté à un port USB. Vous pouvez également libérer de l'espace sur votre disque dur en supprimant des éléments.

Pour copier ou supprimer un élément de votre disque dur :

- 1 Avec le disque dur connecté à la console Xbox 360, sélectionnez **System, Memory**.
- 2 Sélectionnez votre disque dur.
- 3 Sélectionnez le type d'élément, puis l'élément spécifique que vous souhaitez copier dans un autre emplacement ou supprimer de votre carte mémoire.

REMARQUE

Si vous supprimez le contenu d'origine de votre disque dur, il ne pourra être restauré. Avant de supprimer, assurez-vous de ne vouloir conserver aucun contenu.

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez des problèmes, essayez les solutions possibles suivantes.

NOTE

Damaged hard drives will not show up in the Xbox Guide and could harm your Xbox 360 console. Hard drives that have been crushed, immersed in liquids, or exposed to intense heat may be damaged beyond use and will not show up in your list of storage devices.

IF YOU NEED MORE HELP

Go to www.xbox.com/support or call Xbox Customer Support:

- United States and Canada: 1-800-4MY-XBOX (1-800-469-9269)
TTY users: 1-866-740-XBOX (1-866-740-9269)

Do not take your Xbox 360 console or its accessories to your retailer for repair or service unless instructed to do so by an Xbox Customer Support representative.



Do Not Attempt Repairs

Do not attempt to take apart, service, or modify the Xbox 360 console, power supply, or its accessories in any way. Doing so could present the risk of serious injury or death from electric shock or fire, and it will void your warranty.

DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT IN THE EUROPEAN UNION AND OTHER COUNTRIES WITH SEPARATE COLLECTION SYSTEMS

This symbol on the product or its packaging means that this product must not be disposed of with your household waste. Instead, it is your responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for human health and the environment, which inappropriate disposal could cause due to the possible presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment. For more information about where to drop off your electrical and electronic waste, please contact your local city/municipality office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased this product. Contact weee@microsoft.com for additional information on WEEE.

FOR CUSTOMERS IN THE UNITED STATES

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name:	Microsoft Corp.	Responsible Party:	Microsoft Corporation
Address:	One Microsoft Way Redmond, WA 98052 U.S.A.	Telephone No.:	(800) 4MY-XBOX

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications made on the system not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FOR CUSTOMERS IN CANADA

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

COPYRIGHT

Information in this document, including URL and other Internet Web site references, is subject to change without notice. Unless otherwise noted, the example companies, organizations, products, domain names, e-mail addresses, logos, people, places and events depicted herein are fictitious, and no association with any real company, organization, product, domain name, e-mail address, logo, person, place or event is intended or should be inferred. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation.

Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.
© 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, Hexic, the Xbox logos, and the Xbox Live logo are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Le disque dur ne fait pas partie de la liste des périphériques de stockage

Si votre disque dur ne fait pas partie de la liste des périphériques de stockage, essayez les étapes suivantes, dans l'ordre.

- 1 Assurez-vous que le disque dur est correctement inséré dans la baie de disque dur et qu'il est dans l'axe de la console. Éteignez la console et rallumez-la.
- 2 Éteignez la console et retirez le disque dur. Allumez la console et éteignez-la de nouveau. Réinstallez le disque dur.
- 3 Si possible, essayez le disque dur sur une autre console ou essayez un autre disque dur sur votre console pour situer le problème.

REMARQUE

Les disques durs endommagés ne s'afficheront pas dans le Guide Xbox et risquent d'endommager votre console Xbox 360. Les disques durs qui ont été écrasés, immergés ou exposés à une chaleur intense peuvent ne plus être réparables. Ils ne s'afficheront pas dans votre liste de périphériques de stockage.

SI VOUS AVEZ BESOIN D'UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE

Visitez la page www.xbox.com/support ou appelez le Service à la clientèle Xbox:

- États-Unis et Canada : 1 800 4MY-XBOX (1 800 469-9269)
Utilisateurs de TTY : 1 866 740-XBOX (1 866 740-9269)

Ne confiez pas votre console Xbox 360 ou ses accessoires à votre détaillant pour les réparations, à moins qu'un représentant du Service à la clientèle de Xbox ne vous le demande.



Ne tentez pas d'effectuer des réparations

Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier la console Xbox 360, son bloc d'alimentation ou l'un de ses accessoires de quelque façon que ce soit. Vous risqueriez de vous blesser gravement ou de mettre votre vie en danger en provoquant une décharge électrique ou un incendie, et votre garantie serait annulée.

ÉLIMINATION DES REBUTS DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE EN UNION EUROPÉENNE ET D'AUTRES PAYS DOTÉS DE SYSTÈMES DE TRI

Le symbole sur le produit ou sur l'emballage signifie que le produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers. En effet, il vous incombe de le remettre à un point de collecte approprié pour le recyclage du matériel électrique et électronique. Ce système de tri et le recyclage permettront de conserver les ressources naturelles et de prévenir d'éventuelles conséquences néfastes sur la santé humaine et l'environnement découlant de la présence possible de substances dangereuses dans le matériel électrique et électronique. Pour de plus amples renseignements sur les points de collecte des rebuts de matériel électrique et électronique, veuillez contacter le bureau de votre ville ou municipalité locale, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté ce produit. Pour de plus amples renseignements sur ces consignes, veuillez contacter le service adéquat à l'adresse suivante : weee@microsoft.com.

POUR LES CLIENTS AUX ÉTATS-UNIS

Ce dispositif est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

- (1) il ne doit pas produire de brouillage et
- (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Nom commercial :	Microsoft Corp.	Partie responsable :	Microsoft Corporation
Adresse :	One Microsoft Way Redmond, WA 98052 U.S.A.	N° de téléphone :	(800) 4MY-XBOX

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites d'un dispositif numérique de la classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été définies afin d'apporter une protection suffisante contre le brouillage dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des rayonnements radioélectriques et s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, il peut produire du brouillage radioélectrique. Il n'est toutefois pas exclu que du brouillage puisse survenir dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant l'équipement puis en l'éteignant, il est recommandé d'appliquer une ou plusieurs des méthodes de correction suivantes :

- Réorientez l'antenne de réception.
- Éloignez l'équipement du récepteur.
- Branchez l'équipement sur un circuit domestique différent de celui du récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien spécialiste en radio/télévision pour toute aide supplémentaire.

Attention : toute modification apportée à la console qui n'a pas été expressément approuvée par le fabricant pourrait annuler le droit d'utiliser le matériel.

POUR LES CLIENTS AU CANADA

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

COPYRIGHT

Les informations contenues dans le présent document, y compris les URL et autres références de sites Web Internet peuvent être modifiées sans préavis. Sauf mention contraire, les sociétés, organisations, produits, noms de domaine, adresses électroniques, logos, personnes, lieux et événements mentionnés ici à titre d'exemple sont purement fictifs et aucune association à tout(e) société, organisation, produit, nom de domaine, adresse électronique, logo, personne, lieu ou événement réel n'est intentionnelle ou volontaire. Il appartient à l'utilisateur de veiller au respect de toutes les dispositions légales applicables en matière de copyright. En vertu des droits d'auteur, aucune partie de ce document ne peut être

Disco duro Xbox 360

Gracias por comprar el Disco duro Xbox 360. El Disco duro Xbox 360 te permite guardar partidas y música, crear listas de reproducción personalizadas, descargar contenido nuevo de Xbox Live® y jugar a juegos Xbox originales. El disco duro incluye contenido especial de alta definición precargado como Hexic® HD, un conocido rompecabezas. El Disco duro Xbox 360 es de uso exclusivo con el sistema de videojuegos y entretenimiento Xbox 360™.

Si necesitas un medio sencillo y transportable para llevar contigo tus partidas guardadas o tu membresía a Xbox Live a cualquier parte, utiliza la Unidad de memoria Xbox 360 (se vende por separado).

NOTA

Debido a que el software del sistema Xbox 360 utiliza parte de la memoria del disco duro, no estará disponible para el usuario toda la capacidad de almacenamiento indicada.

⚠
ADVERTENCIA

Antes de utilizar este producto, lee este manual y los manuales de Xbox 360 para conocer información importante en materia de seguridad y salud. Conserva todos los manuales para futuras consultas. Para los manuales de sustitución, visita www.xbox.com/support o llama al Servicio de soporte al cliente (consulta "Si necesitas ayuda").

La garantía limitada que cubre este producto está incluida en el Manual de garantía de Xbox 360 (volumen 2).

Desecha este producto de acuerdo con las disposiciones locales y nacionales (en caso de haberlas), incluyendo aquellas que regulan la recuperación y el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos desechados (EEED).

CONECTAR Y EXTRAER EL DISCO DURO

Para conectar el disco duro:

- Apaga la consola.
- Extrae la tapa de la bahía de disco duro de la consola.
- Coloca el disco duro sobre la bahía de disco duro con el lado delgado (frontal) mirando hacia la parte delantera de la consola y el lado grueso (trасero) hacia la parte posterior de la consola.
- Apoya la parte trasera del disco duro en la parte trasera de la bahía de disco duro. Asegúrate de que la parte saliente a lo largo de la parte trasera del disco duro queda por debajo del borde trasero de la bahía de disco duro.
- Presiona el extremo frontal del disco duro hacia abajo hasta que oigas un clic en la pestaña.

Para extraer el disco duro:

- Apaga la consola.
- Presiona la pestaña de la parte frontal del disco duro y separa la unidad de la consola.

IMPORTANTE

No toques ningún contacto de la bahía de disco duro o del conector de disco duro con los dedos o con objetos metálicos.

PERSONALIZAR EL DISCO DURO

Puedes personalizar tu disco duro dándole un nombre.

Para asignar un nombre al disco duro:

- Con el disco duro conectado a la consola Xbox 360, selecciona **Sistema, Memoria**.
- Marca el disco duro.
- Selecciona **Opciones del dispositivo** y cambia el nombre del disco duro.

Después de personalizar el disco duro, podrás identificarlo por su nuevo nombre.

COPIAR O ELIMINAR ELEMENTOS GUARDADOS

Puedes copiar elementos de tu disco duro en una unidad de memoria, una computadora conectada o un dispositivo USB conectado. También puedes eliminar elementos para liberar espacio en el disco duro.

Para copiar o eliminar un elemento del disco duro:

- Con el disco duro conectado a la consola Xbox 360, selecciona **Sistema, Memoria**.
- Selecciona el disco duro.
- Elige el tipo de elemento, luego el elemento concreto que desees copiar a otra ubicación o eliminar del disco duro.

NOTA

Si eliminas contenido incluido originalmente en el disco duro, no se puede restablecer. Asegúrate de que no desees guardar ningún contenido antes de eliminar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si surgen problemas, prueba una de las soluciones siguientes.

El disco duro no aparece en la lista de dispositivos de almacenamiento

Si el disco duro no aparece en la lista como dispositivo de almacenamiento, prueba en orden los pasos siguientes.

- Asegúrate de que el disco duro está insertado completamente en la bahía del disco duro y que está nivelado. Apaga la consola y vuelve a encenderla.
- Apaga la consola y extrae el disco duro. Enciende la consola y vuelve a apagarla. Vuelve a colocar el disco duro.
- Si tienes otra consola, prueba el disco duro en ella, o bien prueba otro disco duro en la primera consola para ver dónde está el problema.

Disco rígido Xbox 360

Obrigado por escolher o Disco Rígido Xbox 360. O Disco Rígido Xbox 360 permite salvar jogos, salvar músicas e criar listas de reprodução personalizadas, fazer download de novos conteúdos do Xbox Live® e executar jogos Xbox originais. O disco rígido vem com um bônus de conteúdo de alta definição pré-instalado, incluindo o Hexic® HD, um popular jogo de quebra-cabeça. O Disco Rígido Xbox 360 foi projetado exclusivamente para uso com o Xbox 360™, sistema de videogame e entretenimento.

Para transportar de modo fácil e portátil os seus jogos salvos ou a sua assinatura Xbox Live para onde quer que você vá, use a Unidade de Memória Xbox 360 (vendida separadamente).

NOTA

Como o software do sistema Xbox 360 usa parte da memória do disco rígido, a memória disponível para o usuário é inferior à declarada.

⚠
AVISO

Antes de usar o produto, leia este manual e os manuais do console Xbox 360, para obter informações importantes sobre segurança e proteção à saúde. Guarde todos os manuais para referência futura. Para reposição dos manuais, visite www.xbox.com/support ou ligue para o atendimento ao cliente Xbox (consulte "Se precisar de ajuda adicional").

A garantia limitada que cobre este produto pode ser encontrada no manual de garantia do Xbox 360 (Volume 2).

Descarte este produto de acordo com as regras de tratamento de lixo locais e nacionais (se houver), inclusive as que regem a recuperação e reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos descartados (WEEE).

CONECTAR E REMOVER O DISCO RÍGIDO

Para conectar o disco rígido:

- Desligue o console.
- Remova a tampa do compartimento do disco rígido do console.
- Posicione o disco rígido no compartimento apropriado, com o lado fino (anterior) voltado para a face frontal do console e o lado mais largo (posterior) voltado para a face posterior do console.
- Posicione a face posterior do disco rígido contra a parte posterior do compartimento. Verifique se o sulco ao longo do lado posterior do disco rígido está sob a protuberância na parte inferior do compartimento.
- Empurre a face frontal do disco rígido para baixo, até ouvir o clique da lingueta.

Para remover o disco rígido:

- Desligue o console.
- Pressione a lingueta localizada na face frontal do disco rígido e suspenda a unidade do console.

IMPORTANTE

Não encoste os dedos ou objetos metálicos nos contatos do compartimento e do conector do disco rígido.

PERSONALIZAR O DISCO RÍGIDO

Você pode personalizar o disco rígido, dando-lhe um nome.

Para dar um nome ao disco rígido:

- Com o disco rígido conectado ao console Xbox 360, selecione Sistema, Memória.
- Realce o disco rígido.
- Escolha Opções do Dispositivo e renomeie o disco rígido.

Uma vez personalizado, o disco rígido poderá ser identificado pelo novo nome.

COPIAR OU EXCLUIR ITENS SALVOS

Você pode copiar itens do disco rígido para uma unidade de memória, um PC conectado ou um dispositivo USB conectado. Também pode liberar espaço no disco rígido excluindo itens.

Para copiar ou excluir um item do disco rígido:

- Com o disco rígido conectado ao console Xbox 360, selecione **Sistema, Memória**.
- Selecione o disco rígido.
- Escolha o tipo de item e, em seguida, o item específico que deseja copiar para outro local ou excluir do disco rígido.

OBSERVAÇÃO

Se você excluir conteúdo originariamente incluído no disco rígido, não poderá restaurá-lo. Confira se não deseja manter um conteúdo antes de excluí-lo.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se tiver problemas, tente as possíveis soluções descritas abaixo.

O disco rígido não está listado como um dispositivo de armazenamento

Se o seu disco rígido não estiver listado como um dispositivo de armazenamento, execute estes passos, na sequência apresentada.

- Verifique se o disco rígido está integralmente inserido no compartimento de disco rígido e nivelado. Desligue o console e ligue-o novamente.
- Desligue o console e remova o disco rígido. Ligue o console e desligue-o novamente. Reinsira o disco rígido.
- Se possível, instale o disco rígido em outro console, ou tente usar outro disco rígido no seu console para identificar o problema.

reproduite, stocké ou introduit dans un système de recherche automatique, ni transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), ou dans n'importe quel but, sans l'autorisation écrite de Microsoft Corporation.

Selon les cas, Microsoft détient des brevets (ou a déposé des demandes de brevets), ainsi que des marques, des copyrights ou autres droits de propriété intellectuelle sur les questions évoquées dans ce document. Sauf disposition contraire expressément stipulée dans un accord de licence écrit concédé par Microsoft, la communication de ce document ne confère au destinataire aucun droit sur les brevets, marques, copyrights et autres droits de propriété intellectuelle.

© 2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, Hexic et les logos Xbox et Xbox Live sont soit des marques de commerce de Microsoft Corporation, soit des marques déposées de Microsoft Corporation, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

NOTA

Los discos duros dañados no aparecerán en la Guía Xbox y podrían provocar daños a la consola Xbox 360. Los discos duros aplastados, sumergidos en líquidos o expuestos a mucho calor podrían estar dañados e inutilizados. Estos discos no aparecerán en la lista de dispositivos de almacenamiento.

SI NECESITAS MÁS AYUDA

Visita www.xbox.com/support o llama al Servicio de soporte al cliente de Xbox:

- México: 001-866-745-83-12 (usuarios TTY: 001-866-251-26-21)
- Colombia: 01-800-912-1830
- Chile: 1230-020-6001

No lleges la consola Xbox 360 ni los accesorios a tu distribuidor para que los repare o les dé mantenimiento a no ser que te lo diga un empleado del Servicio de soporte al cliente de Xbox.

⚠
No intentes realizar reparaciones

No intentes desmontar, reparar ni alterar la consola Xbox 360, la fuente de alimentación ni sus accesorios en modo alguno. Al hacerlo existe riesgo de lesiones graves o muerte por descarga eléctrica o fuego; además, la garantía quedará cancelada.

RECICLAJE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS EN LA UNIÓN EUROPEA Y OTROS PAÍSES CON SISTEMAS DE RECOLECCIÓN POR SEPARADO Este símbolo en el producto o en su empaque significa que este producto no puede desecharse con el resto de basura doméstica. En este caso, es tu responsabilidad llevarlo a un punto de recolección adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. La recolección por separado y el reciclaje ayudarán a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud del hombre y el medio ambiente que el desecho inadecuado podría causar por la posible presencia de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener más información acerca de dónde tirar los equipos eléctricos y electrónicos desechados, ponte en contacto con la oficina municipal o de la ciudad, el servicio de recolección de basura, o el establecimiento en el que compraste este producto. Escribe a weee@microsoft.com para obtener información adicional acerca de EEED.

PARA LOS CLIENTES DE ESTADOS UNIDOS

Este dispositivo cumple las normas FCC, parte 15. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no debe provocar interferencias perjudiciales.

(2) Este dispositivo debe poder soportar interferencias de cualquier tipo, incluidas las que provoquen anomalías de funcionamiento.

Nombre comercial:	Microsoft Corp.	Parte responsable:	Microsoft Corporation
Dirección:	One Microsoft Way Redmond, WA 98052 (EE. UU.)	Número de teléfono:	(800) 4MY-XBOX

Este equipo ha sido probado y se ha concluido que cumple los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B conforme a las normas FCC, parte 15. Estos límites pretenden proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación en zona residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía por radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza como se describe en las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. En cualquier caso, no se puede garantizar que no provocará interferencias en situaciones concretas. Si el equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de ondas de radio o televisión, lo cual puede saberse apagando y volviendo a encender el equipo, el usuario debería intentar subsanar las interferencias con una o varias de estas medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto al del receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio y televisión.

Atención: Cualquier cambio o modificación del sistema que no tenga la aprobación expresa del fabricante podría invalidar el permiso que tiene el usuario para utilizar el equipo.

PARA LOS CLIENTES DE CANADÁ

Este aparato Class B digital cumple con la norma ICES-003 de Canadá.

COPYRIGHT

La información contenida en este documento, incluida la dirección URL y otras referencias a sitios Web, está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre que no se indique lo contrario, las compañías, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrónico, logotipos, personas, lugares y acontecimientos citados en los ejemplos son ficticios y no se pretende hacer referencia ni debe deducirse referencia alguna a compañías, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrónico, logotipos, personas, lugares o acontecimientos reales. El usuario es responsable de cumplir todas las leyes de derechos de autor aplicables. Sin que ello limite los derechos protegidos por los derechos de autor, queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su almacenamiento o introducción en un sistema de recuperación de datos, o su transmisión en cualquier forma y por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.), sea cual sea el fin, sin la autorización expresa por escrito de Microsoft Corporation.

Microsoft podría tener patentes, aplicaciones patentadas, marcas comerciales, derechos de autor o derechos de propiedad intelectual sobre los temas incluidos en este documento. Salvo cuando se indique expresamente en el contrato de licencia por escrito de Microsoft, la posesión de este documento no implica la licencia sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor o demás propiedad intelectual.

© 2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, Hexic, los logotipos de Xbox y el logotipo de Xbox Live son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

OBSERVAÇÃO

Discos rígidos danificados não aparecem no Painel Xbox, e podem danificar o console Xbox 360. Discos rígidos que foram amassados, imersos em líquido ou expostos a calor intenso podem ter sofrido danos que inviabilizam seu uso e, por isso, não aparecerão na lista de dispositivos de armazenamento.

SE PRECISAR DE AJUDA ADICIONAL

Visite www.xbox.com/support ou ligue para o atendimento ao cliente Xbox:

- Brasil: 0800-891-9835

Não deixe o console Xbox 360 ou seus acessórios com o seu fornecedor para reparos ou serviços, a menos que seja instruído a fazê-lo por um representante do atendimento ao cliente Xbox.

⚠
Não tente consertar

Nunca tente desmontar, consertar ou modificar o console Xbox 360, a alimentação de energia ou os acessórios. Isso pode representar risco de lesões graves ou morte, decorrentes de choque elétrico ou fogo, e anula a garantia.

ELIMINACIÓN DE LIXO ORIGINÁRIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS NA UNIÃO EUROPÉIA E EM OUTROS PAÍSES COM SISTEMAS DE COLETA SELETIVA Este símbolo em um produto ou em sua embalagem significa que o produto não pode ser descartado com o lixo doméstico. Pelo contrário, é responsabilidade do proprietário levá-lo a um ponto de coleta para reciclagem de equipamento eletro-eletrônico. A coleta seletiva e a reciclagem contribuem para a preservação dos recursos naturais e evitam consequências negativas potenciais, para a saúde humana e para o ambiente, que poderiam ser causadas pelo descarte inadequado de equipamentos eletro-eletrônicos, devido à possível presença de substâncias nocivas nesses equipamentos. Para obter mais informações sobre onde descartar lixo eletro-eletrônico, contate a prefeitura ou administração regional local, o serviço de coleta seletiva ou a loja em que comprou o produto. Contate weee@microsoft.com para obter mais informações sobre a WEEE.

PARA CLIENTES NOS ESTADOS UNIDOS

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regulamentações FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

(1) O dispositivo não deve causar interferência nociva e

(2) O dispositivo deve aceitar toda e qualquer interferência recebida, inclusive interferências que afetem sua operação.

Nome da empresa:	Microsoft Corp.	Parte responsável:	Microsoft Corporation
Endereço:	One Microsoft Way Redmond, WA 98052 U.S.A.	Telefone:	(800) 4MY-XBOX

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para dispositivos digitais de Classe B, conforme a Parte 15 da regulamentação FCC. Esses limites foram criados para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às radiocomunicações. Entretanto, não há garantia de que tal interferência não ocorra em uma instalação particular. Se o equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando-se e desligando-se o equipamento, recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência por meio de uma das medidas a seguir:

- Reorientar ou mudar o local da antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter auxílio.

Cuidado: Alterações ou modificações feitas no sistema não aprovadas expressamente pelo fabricante podem anular a autorização do usuário para operar o equipamento.

PARA CLIENTES NO CANADÁ

Este dispositivo digital de Classe B está em conformidade com o ICES-003 canadense.

COPYRIGHT

As informações neste documento, incluindo URLs e outras referências a sites da Internet, estão sujeitas a alterações sem aviso. A menos que de outra forma observado, as companhias, organizações, produtos, nomes de domínio, endereços de e-mail, logotipos, pessoas, lugares e eventos de exemplo mencionados aqui são fictícios, e nenhuma associação com uma companhia, organização, produto, nome de domínio, endereço de e-mail, logotipo, pessoa, lugar ou evento real é intencional nem deve ser inferida. A conformidade a todas as leis de propriedade intelectual é de responsabilidade do usuário. Sem restringir os direitos protegidos como propriedade intelectual, nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, armazenada ou introduzida em um sistema de recuperação, ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio (eletrônico, mecânico, por fotocópia ou gravação, ou outros), ou para qualquer propósito, sem a permissão expressa por escrito da Microsoft Corporation.

A Microsoft pode ter patentes, solicitações de patentes, marcas comerciais, copyrights ou outros direitos de propriedade intelectual cobrindo o assunto deste documento. Exceto como expressamente definido em um contrato de licença escrito da Microsoft, o fornecimento deste documento não confere qualquer licença a essas patentes, marcas comerciais, copyrights ou outra propriedade intelectual.

© 2006 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, Hexic, os logotipos Xbox e o logotipo Xbox Live são marcas comerciais ou registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.